

Autoradio originale Blaupunkt con MP3



E' possibile montare la radio originale Blaupunkt con lettore MP3 della GT sulla 147 senza avere nessun problema. Quindi non si avranno lampeggi del display o incompatibilità del body computer montando questa radio.

Tra le altre cose questa radio ha le stesse dimensioni di quella della 147, inoltre è possibile utilizzare sempre i comandi al volante, il caricatore cd e la visualizzazione della stazione radio sul display multifunzione dietro il volante.

NB: per i colori e i codici colore delle autoradio, vedasi questa faq: [adattatore autoradio aftermarket e codice colore plancia](#)

Le nuove funzioni riguardano soprattutto la visualizzazione degli ID3-TAG degli mp3 quali artista e nome brano, ma che tuttavia non possono essere visualizzati sul display multifunzione. Queste tag possono essere visualizzati tramite la pressione del tasto 6 - info mp3.

Inoltre il lettore continua a non essere dotato di cd-text, quindi se introducete un cd normale con i cd text questi continueranno a non essere visualizzati. Resta comunque la possibilità di inserire manualmente un nome ad ogni Cd (compresi quelli che sono nel caricatore).

Per chi ne volesse sapere di più vi posto le istruzioni della radio riguardo alla parte MP3:

LETTORE DI COMPACT DISC MP3

INTRODUZIONE

In questo capitolo sono descritte unicamente le varianti riguardanti il funzionamento del lettore di MP3; per quanto riguarda il funzionamento di Radio, Compact Disc e CD Changer fare riferimento a quanto descritto al capitolo "Autoradio con lettore di Compact Disc".

NOTA: MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia.

MODALITÀ MP3

Oltre a riprodurre i normali CD audio, l'autoradio radio è in grado di riprodurre anche CD-ROM su cui sono registrati file audio compressi formato MP3. L'autoradio opererà secondo le modalità descritte nel capitolo precedente ("Autoradio con lettore di Compact Disc") quando si inserisce un comune CD audio.

Per garantire una riproduzione ottimale si consiglia l'utilizzo di supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

La struttura di un CD MP3 è la seguente:

- è presente una cartella principale con/senza brani MP3;
- al di sotto di tale cartella sono presenti altre cartelle con/senza "sottocartelle" e/o brani MP3;
- all'interno delle "sottocartelle" si possono avere ulteriori "sottocartelle" e/o brani MP3;

Ogni cartella di un CD MP3 viene conteggiata nel modo illustrato nello schema (vedere esempio pagina seguente).

186

Esempio:

1 Cartella principale
Brano 1
Brano n



2 Cartella 1
Brano 1
Brano n



5 Cartella 2



8 Cartella 3
Brano 1
Brano n



12 Cartella n
Brano 1
Brano n



3 "Sottocartella" 1.1
Brano 1
Brano n



4 "Sottocartella" 1.n
Brano 1
Brano n



6 "Sottocartella" 2.1
Brano 1
Brano n



7 "Sottocartella" 2.n
Brano 1
Brano n



9 "Sottocartella" 3.1



11 "Sottocartella" 3.n
Brano 1
Brano n

10 "Sottocartella" 3.1.1

Legenda:

n = Numero delle cartelle/brani

→ = Struttura delle cartelle

— cartella principale è sempre assegnato il numero 1;

— alla prima cartella viene assegnato il numero 2 e successivamente, alle sue "sottocartelle" vengono assegnati i numeri 3 e 4;

— alla prima cartella viene assegnato il numero 5 e successivamente, alle sue "sottocartelle" vengono assegnati i numeri 6 e 7;

— questa operazione verrà ripetuta per tutte le altre cartelle.

Per accedere alle cartelle contenenti brani MP3 premere il tasto **6** (▲) (selezione cartella successiva) o **8** (▼) (selezione cartella precedente).

Esempio: se ci si trova nella cartella 1 (n° 2), le successive cartelle disponibili saranno:

— premendo il tasto **6** (▲) si accede alla cartella principale (n° 1);

— premendo il tasto **6** (▲) si accede alla "sottocartella" 4 (n° 3).

Le cartelle che non contengono brani MP3 (come ad esempio la cartella 2 (n° 5) e la "sottocartella" 3.1 (n° 9) non sono selezionabili.

Esempio: se ci si trova nella cartella 3 (n° 8), le successive cartelle disponibili saranno:

— premendo il tasto **8** (▼) si accede alla "sottocartella" 2.X (n° 7);

— premendo il tasto **8** (▼) si accede alla "sottocartella" 3.1.1 (n° 10).

Le caratteristiche e le condizioni di funzionamento per la riproduzione di files MP3 sono le seguenti:

— i CD-ROM utilizzati devono essere masterizzati secondo la Specifica ISO9660;

— i file musicali devono avere estensione ".mp3"; i files con estensione diversa non verranno riprodotti;

— la frequenza di campionamento riproducibili sono: 44.1 kHz, stereo (da 96 a 320 kbit/s) - 22.05 kHz, mono a stereo (da 32 a 80 kbit/s);

— è possibile la riproduzione di brani con bit-rate variabile.

AVVERTENZA I nomi dei brani non devono contenere i seguenti caratteri: spazi, ' (apostrofi), (e) (aperta e chiusa parentesi). Durante la masterizzazione di un CD MP3 assicurarsi che i nomi dei files non contengano questi caratteri; in caso contrario l'autoradio non sarà in grado di riprodurre i brani interessati.

Visualizzazione nome cartella su display

Il nome della cartella MP3 visualizzato sul display corrisponde al nome con il quale viene memorizzata la cartella nel CD, seguito da un asterisco.

Esempio di nome di una cartella MP3 completo: "BEST OF *".

Visualizzazione nome brano su display

Sono previste due possibilità per attribuire il nome di un brano MP3:

— se il brano selezionato è provvisto di ID3-TAG, il nome del brano MP3 viene creato nel modo seguente:

— la prima parte del nome del brano corrisponde al brano memorizzato nel ID3-TAG, seguito da un asterisco;

— la seconda parte del nome del brano indica il nome dell'artista memorizzato nel ID3-TAG, seguito da un asterisco.

— Se il brano selezionato non è provvisto di ID3-TAG, il nome del brano (senza estensione "MP3") corrisponde al nome del file con il quale viene memorizzato il brano nel CD, seguito da un asterisco (es. "TITLE1*").

Selezione cartella successiva/precedente

Premere il tasto **6** (▲) per selezionare una cartella successiva oppure premere il tasto **8** (▼) per selezionare una cartella precedente. Il nome della nuova cartella selezionata verrà visualizzato sul display.

La selezione delle cartelle avviene in modo ciclico: dopo l'ultima cartella, viene selezionata la prima e viceversa.

AVVERTENZA È possibile selezionare solo le cartelle che contengono almeno un brano.

Se non viene selezionata nessun'altra cartella/brano nei successivi 2 secondi, verrà riprodotto il primo brano presente nella nuova cartella.

Se è riprodotto l'ultimo brano presente nella cartella attualmente selezionata, viene riprodotta la cartella successiva contenente almeno un brano.

Indicazioni del display

Quando è inserito un CD MP3, sul display appare la scritta "MP3" e delle indicazioni che hanno il seguente significato:

— "T05": indica il numero del brano del CD MP3;

— "BEST OF": indica il nome assegnato alla cartella (se è attiva la relativa funzione del Menù);

— "XXXXX": indica il nome del brano (se è attiva la relativa funzione del Menù);

— "03:42": indica il tempo trascorso dall'inizio del brano (se è attiva la relativa funzione del Menù);

— "BEST 01": indica il nome assegnato al CD MP3 (se è attiva la relativa funzione del Menù).

Se è stata selezionata la modalità CD Name e non è memorizzato nessun nome di CD, il display visualizza il tempo di riproduzione del brano.

Selezione del brano (avanti/indietro)

Premere brevemente il tasto **4** (◀◀) per selezionare il brano precedente oppure premere il tasto **7** (▶▶) per selezionare il brano successivo. La selezione del brano avviene in modo ciclico: dopo l'ultimo brano, viene selezionato il primo e viceversa.

Se non viene selezionata nessun'altra cartella/brano nei successivi 2 secondi, verrà riprodotto il brano successivo.

Se la riproduzione del brano è iniziata da più di 3 secondi, premendo brevemente il tasto **4** (◀◀) il brano viene riprodotto nuovamente dall'inizio. In questo caso se si desidera riprodurre il brano precedente premere due volte consecutivamente il tasto.

Avanzamento rapido/indietro veloce dei brani

Mantenere premuto il tasto **7 (▶▶)** per far avanzare ad alta velocità il brano selezionato oppure mantenere premuto il tasto **4 (◀◀)** per far tornare indietro rapidamente il brano. L'avanzamento rapido/indietro veloce si interrompe una volta rilasciato il tasto.

Se nel menù è stata selezionata la funzione di visualizzazione dati cartella, nome del CD o nome brano, questa verrà sostituita per circa 2 secondi dalla funzione di visualizzazione del tempo del CD.

Funzione Scan (scansione dei brani presenti sul CD MP3)

Questa funzione permette di ascoltare l'inizio di tutti i brani contenuti nel CD.

Mantenere premuto il tasto **14 (SRC-SC)**, fino ad avvertire una segnalazione acustica, per riprodurre i primi 10 secondi di ogni brano presente sul CD. Durante la riproduzione del brano sul display appariranno alternativamente, per circa 2 secondi, l'indicazione della funzione CD scelta (tempo, nome o numero del CD) e la scritta "SCAN". Se la funzione Scan è attiva, vengono disattivate le funzioni Repeat e Mix.

L'ordine di scansione dei brani è il seguente:

- dal brano riprodotto fino all'ultimo dei brani della cartella;
- cambio della cartella e scansione dei brani presenti dall'inizio alla fine (e così via per tutte le cartelle presenti nel CD fino a quando non si interrompe la funzione).

La funzione Scan viene interrotta nei seguenti casi:

- premendo nuovamente il tasto **14 (SRC-SC)** per continuare l'ascolto del brano attualmente riprodotto;
- premendo uno dei tasti di preselezione (da 1 a 6);
- attivando la funzione Mute;
- cambiando la fonte di ascolto;
- premendo il tasto **14 (SRC-SC)**, **9 (MENU-PS)** oppure **18 (AUD-LD)**;
- se la funzione TA è attiva e la stazione selezionata sta trasmettendo un notiziario sul traffico.

La funzione Scan continua fino a quando non viene interrotta dall'utente.

Funzione Repeat (ripetizione del brano)

Premere il tasto **12 (4-RPT)** per ascoltare ripetutamente l'ultimo brano riprodotto: sul display appare per circa 2 secondi, la scritta "REPEAT TR".

Premere il tasto **12 (4-RPT)** una seconda volta per ascoltare ripetutamente i brani MP3 contenuti in una cartella: sul display appare per circa 2 secondi, la scritta "REPEAT DIR".

Premere nuovamente il tasto **12 (4-RPT)** per disattivare la funzione Repeat: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "REPEAT OFF".

Dopo aver riprodotto un brano, il display visualizza, per circa 2 secondi, la scritta "REPEAT TRACK" oppure "REPEAT DIRECTORY".

Cambiando la fonte di ascolto, la funzione viene disattivata.

AVVERTENZA Attivando la funzione Repeat, le funzioni Scan e Mix vengono disattivate.

190

Funzione Mix (riproduzione casuale dei brani)

Per avviare la riproduzione casuale dei brani del CD MP3 contenuti all'interno di una cartella, premere il tasto **11 (5-MIX)**. Verrà riprodotto un nuovo brano e sul display appare, per circa 2 secondi, la scritta "MIX DIRECTORY".

Premere il tasto **11 (5-MIX)** una seconda volta per attivare la riproduzione casuale su tutte le cartelle contenenti brani MP3: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "MIX ALL DIRECTORIES".

Premere nuovamente il tasto **11 (5-MIX)** per disattivare la funzione: sul display appare per circa 2 secondi la scritta "MIX OFF".

Con funzione Mix attivata, vengono riprodotti in ordine casuale tutti i brani del CD attualmente selezionato o di un CD qualsiasi presente all'interno del CD Changer.

Dopo aver riprodotto un brano, il display visualizza, per circa 2 secondi, la scritta "MIX DIRECTORY" oppure "MIX ALL DIRECTORIES".

Cambiando la fonte di ascolto, la funzione viene disattivata.

AVVERTENZA Attivando la funzione Mix, le funzioni Scan e Repeat vengono disattivate.

Funzione Info MP3 (informazioni dati cartella)

Premere brevemente il tasto **10 (6-MP3 ⓘ)** per visualizzare la cartella attuale: il display visualizza 2 volte, per circa 5 secondi, il nome della cartella attualmente selezionata. Successivamente verrà nuovamente visualizzata sul display la modalità CD precedentemente selezionata.

Se il tasto **10 (6-MP3 ⓘ)** viene nuovamente premuto durante la visualizzazione del nome della cartella, il nome del brano MP3 attualmente riprodotto verrà visualizzato sul display 2 volte per circa 5 secondi. Successivamente verrà nuovamente visualizzata sul display la modalità CD precedentemente selezionata.

MENU**Funzioni del tasto 9 (MENU-PS)**

Per attivare la funzione Menù premere brevemente il tasto **9 (MENU-PS)**. Sul display appare la scritta "MENU".

Per scorrere le funzioni del Menù utilizzare i tasti **6 (▲)** oppure **8 (▼)**. Per attivare/disattivare la funzione selezionata utilizzare i tasti **4 (◀◀)** oppure **7 (▶▶)**.

Sul display appare lo stato attuale della funzione selezionata.

Le funzioni gestite dal Menù sono:

- USER EQ SETTINGS (impostazioni dell'equalizzatore, solo se l'impostazione equalizzatore USER è stata selezionata);
- PRESET/USER/CLASSIC/ROCK/JAZZ (attivazione/disattivazione e selezione delle regolazioni predefinite dell'equalizzatore);
- REGIONAL MODE (programmi regionali);
- CD DISPLAY (impostazione display del CD);

191

- MP3 DISPLAY (impostazione display del CD MP3);
 - CDC DISPLAY (impostazione display del CD Changer, se installato);
 - SENSITIVITY (sensibilità di sintonizzazione);
 - SVC SETTING (controllo automatico del volume in funzione della velocità);
 - CD NAMING FUNCTION (assegnazione di nomi dei CD, solo con CD o CD Changer selezionato);
 - PHONE setting (Volume del telefono, se installato);
 - HICUT FUNCTION (Riduzione degli acuti);
 - IGNITION TIMER (Modalità di spegnimento);
- Per uscire dalla funzione Menù premere nuovamente il tasto 11 (MENU-PRESET SCAN).

Funzione PRESET/USER/CLASSIC/ROCK/JAZZ (attivazione/disattivazione dell'equalizzatore)

L'equalizzazione integrata può essere attivata/disattivata. Quando la funzione equalizzatore non è attiva è possibile modificare le impostazioni audio solo regolando i bassi ("BASS") e gli acuti ("TREBLE"), mentre attivando la funzione si possono regolare le curve acustiche.

Per disattivare l'equalizzatore selezionare la funzione "PRESET" mediante i tasti 6 (▲) oppure 8 (▼).

Per attivare l'equalizzatore selezionare mediante i tasti 6 (▲) oppure 8 (▼) una delle regolazioni:

- "USER" (regolazione delle 7 bande dell'equalizzatore modificabile dall'utente);
- "CLASSIC" (regolazione predefinita dell'equalizzatore per l'ascolto ottimale musica classica);
- "ROCK" (regolazione predefinita dell'equalizzatore per l'ascolto ottimale musica rock e pop);
- "JAZZ" (regolazione predefinita dell'equalizzatore per l'ascolto ottimale musica jazz).

Dopo aver selezionato nel Menù mediante i tasti 6 (▲) oppure 8 (▼) l'ultima regolazione impostata, utilizzare i tasti 4 (◀◀) oppure 7 (▶▶) per cambiarla.

Quando una delle regolazioni dell'equalizzatore è attiva, sul display appare la scritta "EQ".

Funzione USER EQ SETTINGS (impostazioni dell'equalizzatore solo se l'impostazione USER è stata selezionata)

Per impostare una regolazione personalizzata dell'equalizzatore, selezionare mediante i tasti 6 (▲) oppure 8 (▼) la funzione "USER EQ SETTINGS".

Per cambiare le impostazioni dell'equalizzatore utilizzare i tasti 4 (◀◀) oppure 7 (▶▶).

Sul display appare un grafico con 7 barre, dove ogni barra rappresenta una frequenza per il canale di sinistra o di destra. Selezionare la barra da regolare utilizzando i tasti 4 (◀◀) oppure 7 (▶▶); la barra selezionata inizia a lampeggiare ed è possibile regolarla mediante i tasti 6 (▲) oppure 8 (▼).

Per memorizzare l'impostazione premere nuovamente il tasto 9 (MENU-PS). Sul display appare ancora la scritta "USER EQ SETTINGS".

192

Funzione REGIONAL MODE (ricezione trasmissioni regionali)

Alcune emittenti a diffusione nazionale trasmettono, in determinati orari del giorno, dei programmi regionali diversi da regione a regione. Questa funzione consente di sintonizzarsi solo su emittenti locali (regionali). Pertanto, se si sta ascoltando un programma regionale e si desidera rimanere sintonizzati sullo stesso, si deve attivare la funzione.

Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti 4 (◀◀) oppure 7 (▶▶).

Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- "REGIONAL MODE: ON": funzione attiva;
- "REGIONAL MODE: OFF": funzione disattiva.

Se, con la funzione disattivata, si è sintonizzati su una stazione regionale operante in una determinata area e si entra in un'area diversa, viene ricevuta la stazione regionale della nuova area.

AVVERTENZA Quando la funzione è disattivata ("REGIONAL MODE-OFF") ed è attiva la funzione AF (frequenze alternative) l'autoradio si sintonizza automaticamente sulla frequenza con maggior segnale dell'emittente selezionata.

Funzione CD DISPLAY (visualizzazione dati del compact Disc)

Questa funzione permette di scegliere l'informazione mostrata dal display, quando si ascolta un Compact Disc.

Dopo aver selezionato la funzione "CD" nel Menù mediante i tasti 6 (▲) oppure 8 (▼) sul display appare la scritta "CD DISPLAY". Per cambiare l'impostazione utilizzare i tasti 4 (◀◀) oppure 7 (▶▶).

Le impostazioni disponibili sono due:

- "TIME" (tempo trascorso dall'inizio del brano);
- "NAME" (nome assegnato al CD).

Funzione MP3 DISPLAY (visualizzazione dati del Compact Disc MP3)

Questa funzione permette di scegliere l'informazione mostrata dal display, quando si ascolta un Compact Disc contenente brani MP3.

La funzione è attivabile solo se è inserito un CD MP3: in questo caso sul display appare la scritta "MP3 DISPLAY". Per cambiare la funzione utilizzare i tasti 4 (◀◀) oppure 7 (▶▶).

Le impostazioni disponibili sono quattro:

- "DIR" (nome assegnato alla cartella);
- "TRACK" (nome del brano);
- "TIME" (tempo trascorso dall'inizio del brano);
- "NAME" (nome assegnato al CD).

Funzione CDC DISPLAY (visualizzazione dati del CD Changer) (se installato)

È possibile selezionare questa funzione solo se è collegato un CD Changer. In questo caso sul display appare la scritta "CDC DISPLAY".

Per cambiare la funzione utilizzare i tasti 4 (◀◀) oppure 7 (▶▶).

Le impostazioni disponibili sono tre:

- "TIME" (tempo trascorso dall'inizio del brano);
- "CD NR" (numero del CD);
- "NAME" (nome assegnato al CD).

193

Funzione SENSITIVITY (regolazione della sensibilità del sintonizzatore)

Questa funzione permette di modificare la sensibilità della ricerca automatica delle stazioni radio. Quando è impostata la sensibilità bassa "SENSITIVITY LOCAL" vengono ricercate solo le emittenti con ottima ricezione; quando è impostata la sensibilità alta "SENSITIVITY DISTANCE" vengono invece ricercate tutte le emittenti. Pertanto, se ci si trova in una zona dove trasmettono numerose emittenti e si vuole selezionare solo quelle con il segnale più forte, impostare la sensibilità bassa "SENSITIVITY LOCAL".

Per impostare la sensibilità utilizzare i tasti **4** (◀◀) oppure **7** (▶▶). Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- "SENSITIVITY: LOCAL": sensibilità bassa;
- "SENSITIVITY: DISTANCE": sensibilità alta.

Funzione SVC SETTING (variazione del volume con la velocità)

Questa funzione consente di adeguare automaticamente il livello del volume alla velocità della vettura, aumentandolo all'aumentare della velocità per mantenere il rapporto con il livello di rumorosità all'interno dell'abitacolo.

Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti **4** (◀◀) oppure **7** (▶▶). Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- "SVC SETTING: ON": funzione attiva;
- "SVC SETTING: OFF": funzione disattivata.

Funzione CD NAMING (assegnazione dei nomi ai CD)

Mediante la funzione CD NAME è possibile attribuire un nome (con lunghezza massima di 8 caratteri) fino ad un massimo di 30 CD.

Questa funzione può essere selezionata solo se è attiva la modalità Compact Disc o CD Changer. Per attivare la funzione utilizzare i tasti **4** (◀◀) oppure **7** (▶▶): sul display appare la scritta "CD NAMING FUNCTION". Se il CD possiede già un nome, quest'ultimo apparirà sul display, mentre in caso contrario appariranno otto trattini. Se non è più disponibile memoria per un nuovo nome, sul display verrà visualizzato il primo nome in memoria.

Per cambiare il nome od assegnare un nome al nuovo CD premere i tasti **4** (◀◀) oppure **7** (▶▶). Premere di nuovo i tasti per selezionare la posizione del carattere da cambiare. Premere i tasti **6** (▲) oppure **8** (▼) per selezionare o modificare il carattere.

Per memorizzare il nome premere nuovamente il tasto **9** (MENU-PS). Sul display appare la scritta "CD NAME".

194

Per cancellare il nome del CD inserito, attivare la funzione e premere il tasto **16** (2-CLR) per circa 5 secondi. L'autoradio emette una segnalazione acustica e sul display appare per circa 2 secondi la scritta "ONE NAME DELETED". A questo punto si può iniziare la procedura per assegnare un nuovo nome.

Per cancellare tutti i nomi attivare la funzione e mantenere premuto per più di 8 secondi il tasto **16** (2-CLR). L'autoradio emette due segnalazioni acustiche e sul display appare per circa 2 secondi la scritta "ALL NAME DELETED". A questo punto si può iniziare la procedura per assegnare i nuovi nomi.

Funzione PHONE (regolazione volume del telefono)

Con questa funzione si può regolare (impostazione da 1 a 66) od escludere (impostazione OFF) l'audio del telefono.

Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti **4** (◀◀) oppure **7** (▶▶).

Per regolare l'audio premere il tasto **19** (VOL-) o **21** (VOL+).

Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- "PHONE FUNCTION": funzione attiva;

- "PHONE VOLUME: 23": funzione attiva con impostazione del volume 23;

- "OFF": funzione disattiva.

Funzione HICUT (riduzione degli acuti)

Questa funzione permette la riduzione dinamica degli acuti, in accordo col segnale trasmesso. Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti **4** (◀◀) oppure **7** (▶▶).

Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- "HICUT FUNCTION: ON": funzione attiva;

- "HICUT FUNCTION: OFF": funzione disattiva.

Funzione IGNITION TIMER (modalità di spegnimento)

Questa funzione permette di impostare la modalità di spegnimento della radio tra due diversi comportamenti. Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti **4** (◀◀) oppure **7** (▶▶).

Sul display appare la modalità scelta:

- "00 MIN": spegnimento dipendente da chiave di avviamento. La radio si spegne automaticamente non appena si ruota la chiave in posizione STOP;

- "20 MIN": spegnimento indipendente da chiave di avviamento. La radio rimane accesa dopo aver ruotato la chiave in posizione STOP, per un tempo massimo pari a 20 minuti.

AVVERTENZA Nel caso la radio si spenga automaticamente dopo aver ruotato la chiave in posizione STOP (per lo spegnimento immediato o per quello ritardato di 20 minuti), essa si accenderà automaticamente portando la chiave in posizione MAR. Se la radio viene invece spenta premendo il tasto **20**, ruotando la chiave in posizione , essa rimarrà spenta.

Per
tivare
(2-C
emet
splay
"ONI
può i
nuov

Per
zion
conc
eme
spla
"ALL
inizi
non

Fu
(re
tel

Ci
pos
pos

P

zai

P

(V

S

fui

Un'ulteriore informazione che dovete sapere riguarda il cod. del particolare ed ovviamente il prezzo: 156048410, prezzo 675,04 € iva inclusa.

Attenzione: nel caso di cd contenente varie cartelle di mp3, il display dietro il volante indica il corretto numero della traccia SOLO nel caso di spegnimento e riavvio dell'autoradio.

Questo solo sulle vetture con nuovo pannellino comandi secondari (che ha comportato modifiche al cruscotto), in quanto prima con l'mp3 non appariva nulla sul display.

Purtroppo non vi è nessuna release di sw o modifica che consenta la corretta visualizzazione dei tag mp3 sul display del cruscotto, che sono comunque correttamente indicati sul display della radio

Prezzo aggiornato al 10/2008