

Procedura aggiornamento software nit l4 per alfa 147 (sw connect)

Procedura ufficiale per l'aggiornamento Per il firmware NON usare roba scaricata qua e la ma come me procuratevi una versione ufficiale alfa del firmware se non volete perdere tempo in officina .

procedura aggiornamento software nit l4 per alfa 147

- 1 Accendere il NIT da Chiave;
- 2 Se sono presenti altri tipi di CD (mappe, cd audio, etc) estrarli premendo il tasto EJECT;
- 3 Inserire il CD con la RELEASE d'aggiornamento ed attendere che compaia il DIALOGBOX con la scritta "Error CD"
- 4 Spegner il NIT da CHIAVE e attendere spegnimento retroilluminazione;
- 5 Accendere il NIT dal bottone POWER;
- 6 Appena appare il logo della casa premere i tasti 1 2 3 4 (tasti inferiori) e successivamente il tasto ENTER;
- 7 Appena eseguita la procedura si deve verificare il lampeggio della retroilluminazione per due volte;
- 8 Se questo non dovesse avvenire, spegnere il sistema con il bottone POWER e ripetere la procedura dal punto 6;
- 9 Altrimenti si avrà l'inizializzazione dell'aggiornamento e verrà visualizzata una barra di scorrimento;
- 10 Attendere fino a quando la barra non raggiunge il 100% dell'aggiornamento e la successiva espulsione del CD;
- 11 Togliere il CD;
- 12 Compare la videata principale (visualizzazione logo);
- 13 Spegner il NIT da POWER;
- 14 Accendere il NIT da CHIAVE;
- 15 Si ha l'avvio del sistema aggiornato.