

Scricchiolio pedale frizione jtd

Causa: si tratta dell'attrito tra il sensore che fornisce indicazione sullo stato del pedale frizione alla centralina del cruise control, e la plastica del pedale

Soluzione: individuato il sensore (parte alta sinistra del pedale) basta mettere del grasso (tipo quello per le catene della moto) sulla parte in plastica del pedale dove scorre il sensore. Il rumore sparisce.

Per quanto dura il trattamento? Non si sa, è stata fatta una prova su una frizione che ha iniziato scricchiolare intorno ai 1500km, finora sono stati percorsi circa 5700 km e il rumore non si è più sentito.