

Follow me home, Lane change, luci di parcheggio, porte e baule

Follow me home, cos'è:

ha la funzione di illuminare coi fari la parte antistante la vettura dopo un parcheggio. Utile se si parcheggia in zone buie, con pozzanghere o buche.

come funziona:

con chiave estratta o in posizione STOP, tira verso il volante la leva sx (come se si volesse lampeggiare con gli abbaglianti) ed agisci su di essa entro 2 minuti dallo spegnimento del motore.

Ad ogni singolo azionamento della leva l'accensione delle luci viene prolungata di 30 secondi, fino ad un massimo di 210 secondi; trascorso tale tempo le luci si spengono automaticamente.

All'azionamento della leva corrisponde la relativa spia sul quadro strumenti (unitamente al messaggio visualizzato sul display) per il tempo durante il quale questa funzione rimane attiva.

E' possibile disattivare questa funzione mantenendo tirata la leva verso il volante per più di 2 secondi.

Indicatori di direzione - Funzione "Lane Change"

Se devi segnalare un cambio di corsia in marcia, porta la leva sinistra in posizione instabile per meno di mezzo secondo.

L'indicatore di direzione del lato selezionato si attiverà per 3 lampeggi per poi disattivarsi automaticamente.

Luci di parcheggio, cosa sono:

In alcune situazioni si può avere l'esigenza di parcheggiare (magari per poche ore) in luoghi totalmente bui, magari in posizione pericolosa. In questi casi si può segnalare la presenza del veicolo tenendo accese le luci di posizione.

come funzionano:

A motore spento ruotare la ghiera della leva sinistra sulla posizione "anabbaglianti".

In questo modo si inseriscono le luci di posizione e si potrà estrarre la chiave e lasciare il veicolo chiuso.

Chiusura automatica porte

Le porte si chiudono automaticamente una volta raggiunti i 20 km/h se è stata impostata la funzione specifica dal menu di setup del BC (solo versioni con display multifunzionale riconfigurabile).

Apertura baule

Lo sblocco del bagagliaio è elettrico ed è disabilitato con vettura in movimento.

Quando sbloccato è possibile aprire il bagagliaio dall'esterno vettura premendo il logo "Alfa Romeo" sul baule fino ad avvertire lo sblocco oppure premendo l'apposito pulsante sul telecomando.

Aperto il bagagliaio si ha una doppia segnalazione luminosa degli indicatori di direzione e l'accensione di una luce interna: la luce si spegne automaticamente chiudendo il bagagliaio.

Dimenticando il bagagliaio aperto la luce si spegne automaticamente dopo alcuni minuti.