

Spia acqua nel gasolio si accende all' avviamento

Sulla maggior parte di 147, la spia acqua nel filtro gasolio si accende solo in caso di effettiva presenza di acqua nel filtro.

Su alcune 147, la segnalazione si presenta invece quasi ad ogni avvio.

La casa ha diramato una circolare secondo la quale non si tratta di un vero problema ma di un normale check del sistema all' avviamento.

Se il messaggio avuto durante l' avvio si spegne e non permane e' da considerarsi come normale check; se invece il messaggio prosegue o si ripresenta in marcia e' da considerarsi un problema ed occorre fermarsi.

Nella maggior parte dei casi quindi, non è nulla di grave, anche se per gli utenti che hanno questo "problema" la segnalazione è fastidiosa.

Probabilmente, in base alle esperienze riportate nel forum, si è cambiata la cavetteria e/o logica del sistema, ma non c'è stato un corrispondente allineamento nel software.

Il lotto incriminato dovrebbe essere compreso nelle date fra le seguenti modifiche effettuate dalla casa durante la produzione:

Modif. Codice 5828

Descrizione ADOZIONE NUOVO FILTRO GASOLIO

Attuazioni DAT 12-2002 (M15), DAT 01-2003 (M17), DAT 12-2002 (M14)

Sottogruppo 10225/01

(M14= 1910 JTD CF3 8V 74 KW ; M15= 1910 JTD CF3 8V 85 KW ; M17= 1910 JTD 16V CF3 103 KW)

Modif. Codice 7060

Descrizione NUOVO FILTRO GASOLIO CON NUOVO SENSORE PRESENZA ACQUA

Attuazioni DAT 05-2003, VET 3279574

Sottogruppo 10225/01