

Aggiornamento al piano di manutenzione programmata dell' Alfa riguardo a 147-GT-GTV/Spider-156-166

La cinghia distribuzione deve comunque essere sostituita sempre ogni 60.000 km per i motori **T.Spark e JTS** e ogni 120.000 km per tutti i motori eccetto T.Spark e JTS oppure:

· ogni 4 anni nel caso la vettura sia stata utilizzata in una delle seguenti condizioni particolarmente severe:

- uso prolungato con climi freddi - caldi;
- uso cittadino con lunghe percorrenze al minimo;
- uso su strade particolarmente polverose o cosparse di sabbia e/o sale (*).
- ogni 5 anni indipendentemente dai chilometri percorsi e dalle condizioni di utilizzo della vettura.

(*) in questa condizione è necessario controllare anche l'usura delle pulegge dentate e dei tenditori sia fissi che mobili e procedere alla sostituzione dei particolari che risultano usurati."